

Josie boxy top by Fibre ⚡ood



Josie boxy top by Fibre ood



32 - 48

Josie boxy top est une variation "hack" du [top Josie](#). Comme le nom le suggère déjà, il s'agit d'une version plus courte et plus ample du modèle de base. Portez-le sur une jupe ou un pantalon à taille haute. Il existe une seconde variation de ce patron, la robe en A, vous trouverez ce patron payant [ici](#).





tableau des tailles


taille (UE)	32	34	36	38	40	42	44	46	48
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20
US	0	2	4	6	8	10	12	14	16
TP (cm)	76	80	84	88	92	96	100	104	110
TH (cm)	86	90	94	97	100	103	106	109	115

Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine.

Tour de hanches (TH) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large du bas du corps.



dimensions (en cm)



taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48
dos	48,25	48,5	48,75	49	49,25	49,5	49,75	50	50,5
1/2 tour de poitrine	43,25	45	47	48,75	50,75	52,5	54,5	56,25	59,75
1/2 tour d'ourlet	43,25	45,25	47,25	49	51	52,75	54,5	56,25	59,25

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. **Rallongez** ou **raccourcissez** le top en découpant les pièces du patron sur les lignes doubles indiquées sur le croquis. Séparez ensuite les pièces du patron de x centimètres ou faites en sorte que les pièces se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.



ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements.

matériel



- Fil à coudre
- Doublure thermocollante : max. 60 cm
- Boutons (Ø 1,1 cm) : 5
- Tissu : voir tableau

quantité de tissu (en cm) F collection	32	34	36	38	40	42	44	46	48
jacquard largeur du tissu 148 cm	80	80	85	90	90	90	90	95	95

Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les plans de coupe associés [ici](#) ou sur www.fibre mood.com/fr/tissu.

quantité de tissu (en cm) standard	32	34	36	38	40	42	44	46	48
largeur du tissu 140 cm	80	80	85	90	90	90	90	95	95

Vous trouverez le plan de coupe associé à la dernière page de cette marche à suivre.

tissu conseillé




Selon votre silhouette et le résultat souhaité, vous pouvez réaliser le top Josie dans un tissu souple ou plus raide. Les silhouettes plus rondes préféreront des lignes plus douces et opteront pour des tissus pas trop lourds et volumineux, des tissus qui tombent joliment tels qu'un mélange de laine, de soie ou de viscose. Les silhouettes plus fines peuvent choisir des tissus plus raides avec un effet plus structuré : un jacquard, un coton, du lin, du brocart...

ICI vous trouverez plus d'astuces pour réaliser le top Josie parfait pour votre morphologie. Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les plans de coupe associés **ICI** ou sur www.fibre mood.com/fr/tissu.

pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper.



1. devant : 1x sur le pli du tissu
2. dos : 2x
3. patte de boutons/boutonnieres : 2x
4. parementure DV : 1x sur le pli du tissu
5. parementure DS : 2x

ATTENTION

L'envers des pièces marquées en jaune clair est renforcé avec de la doublure thermocollante.

Indiquez les points essentiels dans la pièce du patron à l'aide d'un faufil :

- Marquez la fin de la pince à l'aide d'un faufil (↖) en indiquant le milieu du (◇) à l'aide d'un fil et d'une aiguille.
- Marquez la position des boutons à l'aide d'un faufil (↖) en indiquant le milieu du (X) à l'aide d'un fil et d'une aiguille.

Indiquez les points importants sur le contour du patron :

- Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur le simple trait vertical (I) et le double trait vertical (II).
- Coupez un petit cran en V dans le tissu sur un symbole V ou sur la ligne de l'ourlet fini.
- Coupez un petit cran en V dans les pièces posées sur le pli du tissu, pour indiquer le milieu de ces pièces.

marche à suivre



La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. Les pièces sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf mention contraire.

DV devant

DS dos

DVD devant droit

DVG devant gauche



DSD dos droit

DSG dos gauche

 endroit

 envers


 doublure thermocollante




1

Pliez les crans dans la couture de côté du DV (1) l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Piquez la pince légèrement en arrondi vers le faufil. Piquez un peu plus loin que le faufil, sans tissu. Coupez les fils et faites un nœud.

Retournez le DV, l'envers est maintenant vers vous. Repassez la valeur de la pince vers le bas.




Surjetez les coutures d'épaule et de côté.




2


Pliez la patte de boutons/boutonnières (3) en deux, endroit contre endroit.




Piquez le bord supérieur et le bord inférieur, dégarnissez les angles. Retournez sur l'endroit.




Épinglez et piquez les bords non finis de la patte de boutons/boutonnières sur la couture MDS du DS (2). Le bord supérieur de la patte est posé à 1 cm sous le bord, le bord inférieur correspond au cran.



Surjetez les bords non finis ensemble.




Surjetez les coutures d'épaule et de côté du DS.




3

Épinglez et piquez les coutures d'épaule. Ouvrez les valeurs de couture.




4

Surjetez les coutures d'épaule, de côté et le bord inférieur de la parementure DV (4) ainsi que les coutures d'épaule, de côté et MDS et le bord inférieur de la parementure DS (5).




Piquez les coutures d'épaule de la parementure et ouvrez la valeur de couture. Éclaircissez la valeur de couture aux extrémités.




Épinglez et piquez l'encolure de la parementure sur l'encolure du top, les crans en v et les coutures d'épaule doivent correspondre.


Piquez la couture MDS. La ligne de pli de la patte à boutons/boutonnieres est orientée vers l'emmanchure.




Pliez la parementure avec la valeur de couture de côté vers la parementure. Piquez sur la parementure à 2 mm de la couture, à travers toutes les couches (parementure + valeur de couture).



Si vous souhaitez un plus joli arrondi à l'encolure, vous pouvez cranter la valeur de couture restante de l'encolure.




Pliez la parementure vers l'envers du top.




5






Pliez la parementure avec l'endroit contre l'endroit de l'emmanchure, les crans et les coutures d'épaule doivent correspondre. Piquez les emmanchures.



Pliez la parementure avec la valeur de couture de côté vers la parementure. Piquez sur la parementure à 2 mm de la couture, à travers toutes les couches (parementure + valeur de couture). Piquez le plus loin possible. Arrêtez de piquer et reprenez de l'autre côté de l'emmanchure.



Pliez la parementure de côté et crantez le restant de la valeur de couture si vous le souhaitez.



6

Épinglez et piquez les coutures de côté du DV + parementure DV et du DS + parementure DS Ouvrez les coutures. La parementure est toujours pliée vers le haut.

Pliez la parementure vers le bas.
Piquez ou cousez la valeur de couture des coutures de côté de la parementure sur les coutures de côté du top.



7

Surjetez l'ourlet.

Pliez la valeur de l'ourlet vers l'endroit du top sur le cran en v sur MDS et piquez le côté court. Retournez ensuite à l'envers.

Pliez et repassez la valeur d'ourlet sur les crans en V.

Cousez.



8

Cousez les boutons. La position du premier et du dernier bouton est indiquée sur le patron. Répartissez la distance harmonieusement pour déterminer la position des autres boutons.

Réalisez les boutonnieres selon la position des boutons. Le bouton est positionné à 1/3 du haut de la bouttonnière.

plan de coupe pour un tissu de 140 cm de large

tailles 32 - 48

